

Addendum firmware 63.6 per i modelli :

Cartesio2 CartesioPlus CartesioProBt Leonardo LeonardoLithium LeonardoPro LeonardoProBt

Migliorie :

- programmabilità completa del profilo acustico del vario sonoro con due profili USR1 e USR2 configurabili con VttoolConfigurator. Per selezionarli modificare il parametro n.4 TONE del setup (impostarlo su "US1" o "US2")

- migliorata gestione rotte e waypoints

- migliorata la compatibilità gestione fuso orario

- migliorato funzionamento autorecorder con una modifica al parametro R.DS (nel menu SETUP):

adesso questo parametro indica la soglia di variazione dell'altezza per ogni secondo che deve essere superata per almeno 3 secondi consecutivi (il valore di default è di 0,5 metri).

Esempio: utilizzando il valore di default a 0,5 metri, il registratore parte automaticamente riconoscendo il decollo quando c'è una variazione dell'altezza di almeno 0,5 metri per 3 secondi consecutivi.

Dopo l'aggiornamento consigliamo di verificare che il parametro R.DS sia impostato al valore di default a 0,5 metri.

- Inserito nuovo calcolo intensità e direzione del vento completamente in automatico.

- Inserita l' indicazione della "wind speed" nella pagina plotter in basso a destra.

Il recorder logger adesso registra entrambi gli altimetri : altimetro barometrico A1 e altimetro GPS.

Il parametro **RECA** adesso definisce quale dei due altimetri viene inviato al PC quando si utilizza il protocollo MLR (vedi CompeGps , Gpsdump, Checkin , Maxpunkte etc) .

Utilizzando Vttools i due altimetri vengono scaricati sempre entrambi sul PC.

- Inserito nuovo campo "Note" nella descrizione dei waypoint competition (max 32 caratteri) , il campo "Note" viene anche visualizzato al momento dell' edit della rotta competizione. Questo nuovo campo può essere editato solo sul PC

Bachi Risolti

- Risolto baco che dava errori sull' orario UTC con fusi orari superiori a + 11.

- Risolto baco che non consentiva l' edit dei waypoint in formato UTM

NOTE IMPORTANTI - Come resettare lo strumento se si blocca

- **Per resettare il CartesioProBt , LeonardoPro e il LeonardoProBt:**

premere contemporaneamente per almeno due secondi il tasto "frecci-giu" e il tasto di accensione

- **Per resettare il Leonardo Lithium :**

premere per almeno due secondi il pulsante di reset sul retro dello strumento

NOTE IMPORTANTI - Solo per il modello Leonardo Lithium :

- non rimuovere lo sportellino pile in quanto la batteria al litio interna NON è rimovibile

- la batteria al litio interna viene ricaricata completamente in circa 3 ore (e' possibile anche effettuare ricariche parziali)

